



771097A



ACTILAV BACT TABLETTES

Tablettes tri-couches de lavage et de désinfection de la vaisselle en machine.
Anti-calcaire.

Dissolution immédiate, active dès les basses températures (45°C).
Très efficace sur les salissures oxydables (taches colorées, thé, café, vin)
Empêche la formation de voile calcaire grâce à ses agents anti-calcaire,
protège vaisselle et verrerie.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Bactéricide selon EN1276 & EN13697 en 30 min à 45°C à 6 g/L en conditions de saleté.

Levuricide selon EN1650 & EN13697 en 30 min à 45°C à 6 g/L en conditions de saleté.

Fongicide selon EN1650 & EN13697 en 30 min à 60°C à 6 g/L en conditions de saleté.

Testée en conditions réelles (Phase 3) : bactéricide et levuricide selon DIN SPEC 10534 en 30 min à 45°C à 6 g/L en conditions de saleté.

MODE D'EMPLOI

Retirer la tablette de son sachet protecteur.
Lavage direct avec désinfection sans prélavage.

Vaisselle normalement sale :

utiliser 1 tablette, cycle de lavage à 45 °C.

Vaisselle très sale et eau très dure :

utiliser 2 tablettes, cycle de lavage à 65 °C.

Pour une hygiène parfaite et une action fongicide, choisir un programme de lavage à 60°C.

CARACTERISTIQUES

Aspect : tablette rectangulaire tri-couches blanc / jaune/ blanc

pH en sol. aqueuse à 1%: 10,5 ± 0,50

Senteur citronnée

Consignes de sécurité : voir la Fiche de Données de Sécurité

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande pour le personnel médical au 0800 300 560.

Conforme à l'arrêté français du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires

CONDITIONNEMENTS

Réf. 771097A Seau de 3 kg soit 150 tablettes de 20 g emballées individuellement

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Produit dangereux, lire l'étiquette avant usage
Eviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme

Conserver à une température ne dépassant pas 40°C.

Eviter de laver en lave-vaisselle : porcelaine ancienne, verres en cristal, articles peints à la main, dorés, argentés, en bois, en corne, en argent, en cuivre ou aluminium.

Formule déposée au Centre Anti-poison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

EN 1276

EN 13697

EN 1650



POUR USAGE
PROFESSIONNEL



Fabriqué
en France

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur www.heegeo.fr